

Термометр ST-2/TC-4 для проведения измерений внутри и вне помещений ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОПИСАНИЕ:

- Возможность измерения температуры внутри и снаружи помещения;
- Наличие часов

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Температура: -50°C~+70°C;
- Погрешность: ±1°C
- Разрешение: выше -20°C – 0.1°C; ниже -20°C – 1°C
- Питание: одна батарейка 1.5В LR44

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Переключение между функциями измерения температуры внутри и снаружи помещения:

- При измерении температуры внутри помещения – на дисплее отображается индикатор «IN».
- Нажмите кнопку «FSW» для переключения режима измерения температуры вне помещения – на LCD-дисплее отобразится индикатор «OUT».

4. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку «FSW» для активации на дисплее режима установки времени.
 - Нажмите кнопку «HR» для установки часов, при нажатии на данную кнопку дольше 2 секунд, они будут установлены быстрее.
 - Нажмите кнопку «MIN» для установки минут, при нажатии на данную кнопку дольше 2 секунд, они будут установлены быстрее
- ### 5. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА:
- Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку «FSW» для выключения прибора. Часы при этом не выключаются.
 - Нажмите кнопку «FSW» для включения прибора

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий. осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия, механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Измерительный прибор соответствует требованиям ЕАС: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Производитель: Жангжоу Веихуа Электроник Ко., Лтд Адрес: Беидоу Инд. Парк, Инфенг Инд. Зона, Жангжоу, Провинция Фуэйзиан 363000, Китай
Официальный представитель: ООО «ЭЛСИ» 644103, г.Омск, ул.Седова 63
тел. +7 (3812) 51-27-70 www.s-line.ru

Термометр ST-2/TC-4 для проведения измерений внутри и вне помещений ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОПИСАНИЕ:

- Возможность измерения температуры внутри и снаружи помещения;
- Наличие часов

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Температура: -50°C~+70°C;
- Погрешность: ±1°C
- Разрешение: выше -20°C – 0.1°C; ниже -20°C – 1°C
- Питание: одна батарейка 1.5В LR44

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Переключение между функциями измерения температуры внутри и снаружи помещения:

- При измерении температуры внутри помещения – на дисплее отображается индикатор «IN».
- Нажмите кнопку «FSW» для переключения режима измерения температуры вне помещения – на LCD-дисплее отобразится индикатор «OUT».

4. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку «FSW» для активации на дисплее режима установки времени.
 - Нажмите кнопку «HR» для установки часов, при нажатии на данную кнопку дольше 2 секунд, они будут установлены быстрее.
 - Нажмите кнопку «MIN» для установки минут, при нажатии на данную кнопку дольше 2 секунд, они будут установлены быстрее
- ### 5. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА:
- Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку «FSW» для выключения прибора. Часы при этом не выключаются.
 - Нажмите кнопку «FSW» для включения прибора

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий. осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия, механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Измерительный прибор соответствует требованиям ЕАС: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Производитель: Жангжоу Веихуа Электроник Ко., Лтд Адрес: Беидоу Инд. Парк, Инфенг Инд. Зона, Жангжоу, Провинция Фуэйзиан 363000, Китай
Официальный представитель: ООО «ЭЛСИ» 644103, г.Омск, ул.Седова 63
тел. +7 (3812) 51-27-70 www.s-line.ru