



MP8037R

Цифровой термометр/термостат с регулируемым гистерезисом от -55 °C до +125 °C

Предлагаемый блок в собранном виде позволяет реализовать принцип: купил – подключил. Блок позволит радиолюбителю получить простой и надежный цифровой термостат с возможностью измерения и контроля температуры в диапазоне -55°C до +125°C. Устройство будет полезно для применения в быту, дома, на даче, бане или погребе. С его помощью можно производить измерения температуры окружающей среды, контролировать и регулировать рабочую температуру электрических котлов, теплого пола, теплиц, холодильных установок или морозильных камер. Устройство запоминает настройки гистерезиса при отключении питания.



Рис. 1 Общий вид устройства.

Технические характеристики:	
Напряжение питания, В	9...14
Ток потребления не более, мА	180
Диапазон измеряемых температур, °C	-55...+125
Точность отображения, °C	0,1
Диапазон установки гистерезиса, °C	-55...+125
Шаг установки гистерезиса, °C	0,5
Мощность коммутации встроенного реле, Вт тах	50
Количество подключаемых датчиков, шт.	1
Размеры печатной платы, мм	76x46

Комплект поставки

Блок цифрового термометра в сборе	1
Инструкция	1

Корпус в комплект издели器ия не входит.

Управление устройством сводится к установке температуры срабатывания и температуры отпускания встроенного реле. Для установки температуры включения реле необходимо, удерживать правую кнопку реле более 5 сек. При удержании левой кнопки, более 5 сек, попадаем в меню отключения реле. В меню с помощью левой и правой кнопки устанавливаем необходимую границу темперы. Индикацией входа в меню установки будет являться понижение яркости LED-индикатора. Минимальный гистерезис может составлять 0.5 °C. При автоматическом выходе из меню записывает настройки гистерезиса в память микроконтроллера. Максимальная мощность коммутации встроенного реле 50 Вт. Обратите внимание, термостат необходимо эксплуатировать в горизонтальном положении, для улучшения циркуляции воздуха. Тем не менее, компоненты платы устройства испытывают нагрев,

что приводит к завышенным показаниям. Поэтому для точных показаний термостата, необходимо вынести термодатчик за пределы корпуса устройства.

Для индикации состояния реле задействована разделительная точка. При включении реле она начинает мигать с частотой 1 Гц. В устройстве реализовано снижение яркости дисплея. Для переключения в данный режим необходимо удержать правую кнопку при подаче питания.

Для возврата к настройке по умолчанию необходимо сделать сброс. Для сброса устройства удерживая левую кнопку, подайте питание.

Перед началом эксплуатации необходимо сделать сброс!



Рис. 2 Назначение разъемов.

Внимание! При коммутации напряжения 220В модуль находится под опасным напряжением. Соблюдайте меры безопасности, не касайтесь реле и компонентов платы.




Рис. 3 Вариант коммутации мощной нагрузки.

Подключение модуля MP220ор на 220В, для управления мощной нагрузкой до 4 кВт (приобретается отдельно)



Рис. 4 Вариант оформления устройства.

Устройство может быть установлено в универсальный корпус **ВОХ-BM8037**, рисунок 4.

Чертеж корпуса и электрическую схему устройства можно скачать на странице товара: <http://www.masterkit.ru>

Корпус в комплект изделия не входит.

Специальные возможности:

- датчики могут подключаться и отключаться «нагорячую», то есть, не отключая питания устройства.

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ:

Имеются механические повреждения;

Неработоспособность устройства вызвана самостоятельным изменением схемы (пайка или замена компонентов и т.п.);

Было завышено рабочее напряжение питания;

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара.

Техническая экспертиза проводится техническими специалистами
“Мастер Кит”.

Срок рассмотрения претензии 30 дней.

Вопросы можно задать по e-mail: infomk@masterkit.ru

Возникающие проблемы можно обсудить на конференции нашего сайта:
<http://www.masterkit.ru>