

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки GARIN® Точное Измерение!

GARIN гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

GARIN Точное Измерение WS-3 – это устройство, предназначенное для измерения температуры в помещении и на улице, а также определения относительной влажности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Измерение температуры
- Измерение влажности воздуха
- Точность измерения относительной влажности: ± 5%
- Точность измерения температуры: ±1°C (1.8°F)
- Диапазон измерения температуры: -50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F)
- Запоминание мин и макс температуры
- Функция «Время» в формате 12/24 ч
- Будильник
- Календарь
- Тип питания: AAA*1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку на обратной стороне погодной станции и вставьте элемент питания. Закройте крышку.
2. **Кнопки:**
MODE - переключение режимов отображения часов и будильника и установка текущего времени, времени будильника, 12 или 24-часовой системы и даты;
ADJ - настройка значений заданных элементов;
MEMORY (память) - должна отображать максимальные и минимальные значения влажности и температуры воздуха, а также удалять их.
На обратной стороне:
°C/F - переключение режима отображения температуры;
Reset - перезагрузка станции.
3. В исходном состоянии нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, чтобы изменить текущее время, и нажмите клавишу MODE ключ, чтобы установить нужное значение. Нажмите MODE, чтобы соответственно установить «часы», «12/24», «Месяц» и «День».
4. В режиме часов нажмите MODE, чтобы переключить режим, затем нажмите ADJ для включения и выключения функции «Будильник». Нажмите MODE еще на две секунды, чтобы установить время будильника при включении функции «почасовой сигнала».
5. Нажмите MEMORY для отображения последних максимальных (MAX) и минимальных (MIN) значений температуры / влажности, затем нажмите и удерживайте клавишу MEMORY более двух секунд для запоминания максимального / минимального значения.
6. Нажмите Reset для перезагрузки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещается использовать для чистки устройства едкие и абразивные моющие вещества.
- Запрещается погружать устройство в воду. В случае попадания воды на корпус устройства необходимо насухо протереть его с помощью мягкой ткани.
- Не подвергайте устройство сильной вибрации. Указанные воздействия могут привести к сокращению срока службы устройства, к выходу из строя его батареек, а также к повреждению его частей.
- Запрещается использовать батарейки нерекомендованных производителем типов, а также одновременно использовать новые и старые батарейки.
- Батарейки также должны быть заменены, если устройство не использовалось в течение длительного времени.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не допускается использование данного устройства детьми и лицами, не обладающими достаточной технической подготовкой. Не разбирайте. Не подвергайте механическому воздействию, сильным вибрациям. Не устанавливайте вблизи источников тепла. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. Хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при соблюдении рекомендованного диапазона температуры и влажности, избегая механических воздействий.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца.

Дату изготовления см. на корпусе устройства и/или упаковке и/или сопроводительных документах.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

www.garin-tm.ru

Гарантийный талон



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Бэттерис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:		<i>M.P.</i> Фирмы-продавца
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись продавца:		

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питанияющей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.