

# Термометр TA338

для проведения измерений внутри и вне помещений

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. ОПИСАНИЕ:

- На цифровом LCD-дисплее отображаются значения до 0,01.
- Возможность одновременного отображения температуры внутри и вне помещения.
- Возможность выбора соответствующей температурной шкалы – °C или °F.
- Возможность сохранения дневных максимальных и минимальных значений температуры внутри и вне помещения.
- Возможность размещения прибора на стене, благодаря расположенному на его обратной стороне крючку, или на горизонтальной поверхности с помощью опорной скобы.
- Наличие выносного температурного датчика длиной 1.5м.

### 2. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ:

- Снаружи помещений: -40°C~70°C (-58°F~158°F),
- Внутри помещений: 0°C~50°C (32°F~122°F);
- Точность: 0.1°C (0.1°F);
- Для питания данного прибора используется батарея 1.5В типа «AAA»

### 3. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ:

- Откройте батарейный отсек;
- Установите батарею в соответствии со знаками, указывающими на расположение полярностей;
- Закройте батарейный отсек.

### 4. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ:

- Нажмите кнопку «MAX/MIN» для отображения на дисплее максимальных и минимальных полученных в результате измерений показателей температуры и влажности воздуха внутри и снаружи помещения.
- Нажмите кнопку «RESERT» для удаления сохраненных максимальных и минимальных показателей.
- Для выбора соответствующей температурной шкалы нажмите кнопку «°C/°F».

