



DZ-70503 DZ-70505

Паяльная ванна

Инструкция по эксплуатации.



Особенности:

- Ванна выполнена из жаростойкого сплава, обеспечивающего длительный срок службы.
- Подходит для бессвинцовой операции.
- Быстрый нагрев, высокая теплоотдача, стабильная температура.

Спецификации:

	DZ-70503	DZ-70505
Номинальная мощность (Вт)	150	250
Диапазон Температур: °С	200-480	200-480
Время плавления : минут	8	8
Максимальный вес припоя (гр.)	500	800
Размер тигля: диаметр (mm)	50	80

Напряжение питания : AC110v/AC220v 50 Гц

Внимание:

- Держите паяльную ванну подальше от детей.
- При использовании ванны в первый раз, возможно небольшое количество дыма, это нормально и неопасно.
- Не прикасайтесь к поверхности ванны, чтобы избежать ожогов.
- В случае, отказа источника питания, отключите шнур от сети.
- Не кладите в паяльную ванну влажные, легковоспламеняющиеся, коррозионные предметы.

Инструкция по Эксплуатации:

Обязательно заземлите корпус паяльной ванны.

После включения поставьте регулятор в положение “Н1”, когда олово расплавится отрегулируйте температуру до необходимой (Оптимальная рабочая температура для олова 300-350°C между отметкой 4 и 9 на панели)

Не устанавливайте температуру ванны слишком высокой, это сократить срок его службы ванны.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия, механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Измерительный прибор соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Производитель: "Шингбо Жонгди Электроникс Тоолс Со. Лтд." No.247-257
индустри-традинг Роад, Шингбо, Китай
Официальный представитель: ООО «ЭЛСИ» 644103, г.Омск, ул.Седова 63 тел. +7 (3812) 51-27-70 www.s-line.ru